



deante

CHROME
CHROM

KITCHEN MIXER LOW PRESSURE, WITH "U" SPOUT

BATERIA NISKOCIŚNIENIOWA ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ "U"
EINHEBEL-KÜCHENMISCHER ZU DURCHLAUFERHITZER MIT NIEDERDRUCK
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ИЗЛИВОМ "U" ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
KONYHAI MOSOGATÓ CSAPTELEP VÍZMELEGÍTŐHÖZ, ALACSONY NYOMÁSÚ, "U" KIFOLYÓCSŐVEL
BATERIE DE BUCATARIE CU DEBIT REDUS, DEDICAT PENTRU SISTEME DE INCALZIRE APA
ЗМІШУВАЧ НИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ РАКОВИНИ, З ВИЛИВОМ "U"


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA MONTAŻU
MONTAGEANLEITUNG
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
SZERELÉSI ÚTASÍTÁS
INSTRUCȚIUNILE DE MONTARE
ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ



www.deante.eu /deantepl /deantepolska /deantepl

- 1. KITCHEN MIXER
LOW PRESSURE, WITH "U" SPOUT
- 2. BATERIA NISKOCIŚNIENIOWA
ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ "U"
- 3. EINHEBEL-KÜCHENMISCHER
ZU DURCHLAUFERHITZER MIT NIEDERDRUCK
- 4. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ИЗЛИВОМ "U" ДЛЯ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
- 5. KONYHAI MOSOGATÓ CSAPTELEP VÍZMELEGÍTŐHÖZ,
ALACSONY NYOMÁSÚ, "U" KIFOLYÓCSŐVEL
- 6. BATERIE DE BUCATARIE CU DEBIT REDUS,
DEDICAT PENTRU SISTEME DE INCALZIRE APA
- 7. ЗМІШУВАЧ НИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ РАКОВИНИ,
З ВИЛИВОМ "U"

deante




deante

WWW.DEANTE.EU


deante

KITCHEN MIXER LOW PRESSURE, WITH "U" SPOUT

BATERIA NISKOCIŚNIENIOWA ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKĄ "U"
EINHEBEL-KÜCHENMISCHER ZU DURCHLAUFERHITZER MIT NIEDERDRUCK
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ИЗЛИВОМ "U" ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО ТИПА
KONYHAI MOSOGATÓ CSAPTELEP VÍZMELEGÍTŐHÖZ, ALACSONY NYOMÁSÚ, "U" KIFOLYÓCSŐVEL
BATERIE DE BUCATARIE CU DEBIT REDUS, DEDICAT PENTRU SISTEME DE INCALZIRE APA
ЗМІШУВАЧ НИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ РАКОВИНИ, З ВИЛИВОМ "U"



deante



16102552